

## NOTICE DE POSE

### KinaTeck 14 et Kina Teck 12 clic

**Kina Teck 14** est un parquet massif en Teck composé de lames en longueurs variables de 300 à 900 mm, d'épaisseur 14 mm, de largeur de 90 mm. Il est brut, à coller en plein puis à huiler après pose et léger ponçage de surface

A vous de choisir la face : **recto** (sans feuillure donc bord à bord comme un parquet traditionnel) ou bien **verso** (feuillure destinée à recevoir un joint noir polymère à faire in situ après pose) puis à huiler après ponçage.

---

**Kina Teck 12 clic** est un parquet massif en Teck composé de lames en longueurs variables de 300 à 900 mm, d'épaisseur 12 mm, de largeur de 90 mm, pré-huilées destinées à une pose flottante ou collée en pièce sèche ou collée en pièce humide (assemblage des lames par système clic rotatif) Inutile de le poncer et de le huiler juste après pose !

---

**Kina Teck 14 et kina Teck 12 clic** sont à mettre en œuvre sur un sol exempt de remontée d'humidité et après avoir vérifier que celui-ci est parfaitement plan (tolérance régulière maxi de 5mm sous la règle de 2 ml et 1mm sous 20 cm) et sec (maxi 3% pour une chape traditionnelle et maxi 0,5% pour une chape liquide). Dans le cas d'un chauffage par le sol et après s'être assurer auprès du chauffagiste que la température au niveau de la chape se limitera à un maximum de 28°C, le séchage naturel de la chape précitée sera à compléter par un chauffage préalable de 3 à 4 semaines pour stabiliser le support avant la pose du parquet. Les colis de parquet seront approvisionnés de 24 à 48h avant la pose et déballés à l'avancement dans une hygrométrie d'air comprise entre 45 et 65% et à maintenir.

Dans l'hypothèse de pose collée, il s'agit d'un collage en plein directement sur la chape à l'aide d'une colle souple (monocomposante polyuréthane ou monocomposante MS Polymère ) avec une spatule crantée permettant d'appliquer environ 1,3 kg par m<sup>2</sup>.

Une fois ces conditions de pose réunies, il faut couper le chauffage au moins 48 heures avant la pose de votre parquet. Après la pose, attendre au minimum 72 heures avant de remettre (si nécessaire) le chauffage. Ce redémarrage doit se faire lentement et progressivement sur une semaine.

Laisser impérativement un joint de dilatation d'au moins 6 mm pour les surfaces inférieures à 10 m<sup>2</sup> et au minimum de 8 mm pour une surface supérieure à 10 m<sup>2</sup>, non seulement en périphérie de la pièce mais aussi à chaque fois que le parquet rencontre un obstacle quel qu'il soit (tuyauterie, seuil de porte, huisserie, ...)

Dans le cas d'une plus grande surface, il est nécessaire de se rapprocher de votre revendeur ou de SEQUOIA pour vérifier quelles seraient les autres mesures à respecter pour une pérennité de l'ouvrage.

Chaque colis de ces 2 types de parquet est composé de lames de longueurs variables et d'un point de vue esthétique, il conviendra d'observer un décroisement des lames, d'une rangée à l'autre, d'au moins 15 cm entres elles.

Il n'y a pas besoin de faire un collage rainure languette. Une légère pression de la lame sur la colle fraîchement spatulée suffit. Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface parquetée.

Concernant le **Kina Teck 14** vous pouvez, suivant la face visible choisie, appliquer ou non un joint polymère décoratif noir ou blanc. Ce joint se présente en cartouche de 290 ml ou de 310ml. A l' aide d'un pistolet manuel classique, déposer ce joint uniformément dans la feuillure en fond de gorge. Utiliser éventuellement une spatule plastique pour égaliser la surface du joint en l'écrasant très légèrement ou alors laisser le surplus qui sera par la suite arasé. Se servir du même joint pour remplir l'espace de dilatation périphérique si l'on souhaite éventuellement renforcer l'étanchéité au niveau périphérique.

Laisser sécher le joint au minimum 36 heures afin d'obtenir une polymérisation complète du joint (c'est-à-dire non seulement en surface mais aussi à cœur), puis araser à l'aide d'une lame de cutter ou d'un couteau quart de lune la quantité excessive du joint qui a séché afin de rendre votre ponçage plus rapide. Que vous ayez ou non appliqué un joint pont de bateau, le ponçage du KINA Marina TECK 14 (à l'aide d'une petite ponceuse à bande portative ou excentrique) doit toujours se faire dans le sens des lames. Poser les plinthes ou quart de rond et autres accessoires de finition.

**Entretien ou premier huilage** : Imprégner d'huile en suivant scrupuleusement le mode d'emploi du fabricant d'huile.

Toute lame posée in situ par le client final ou le professionnel sera considérée comme acceptée.

**Attention, cette notice de pose ne doit pas se substituer aux règles des DTU 51.2 de la pose collée.**

**En cas de doute concernant la pose de ce parquet et/ou concernant les conditions de mise en oeuvre, contacter SVP votre revendeur ou bien directement SEQUOIA par FAX au 02.99.41.06.07 ou par mail sur [commandes@parquets-sequoia.fr](mailto:commandes@parquets-sequoia.fr).**